



Korte gebruikshandleiding van de Haygain hooistomers

Enkele belangrijke punten voor het gebruik van de Haygain hooistomers.

- gebruik alleen leidingwater
- 1 x per week de stomer (boiler) leegmaken (liefst elke dag)
- 1 x per week de stoombak leegmaken en schoonspuiten
- elke 4 weken uw stomer (boiler) ontkalken (afh.vd hardheid van uw water ,evt zelfs vaker)
- gebruik altijd Haygain ontkalker
- nooit koud water in hete stomer (boiler) doen
- stomer niet droog laten lopen.
- Uw stomer vraagt veel stroom 1500W of 2700W – houd daar rekening mee .
Mocht de stekker van de stomer erg warm worden dan is de aanvoer van de stroom te licht
Stopcontact of verlengkabel !

In de winter bij vorst:

- haal de boiler binnen in vorstvrije ruimte na gebruik
- houdt de stoombak iets achterover tot al het water er uit is zodat de leiding niet bevroert

Ingebruikname Hooistomer:

- slang dmv snelkoppeling aansluiten op hooibak.
- de bak vullen met hooi (plakken rechtop – niet plat)
- de stomer vullen met water (niet tot aan de rand)
- aan zetten en na 1 uur is uw hooi gestoomd
- deksel voorzichtig openen – pas op hete lucht !
- hooi even af laten koelen (10min)
- hooi is 24 uur bruikbaar